

<b><u>HMI-nummer:</u></b>	<b><u>Produktnavn</u></b>	<b><u>Varenummer:</u></b>
53126	Eurochair Avanti - standard 32 x 33 cm	69100
53127	Eurochair Avanti - standard 32 x 35 cm	69100-1
53128	Eurochair Avanti - standard 32 x 38 cm	69100-2
53129	Eurochair Avanti - standard 34 x 33 cm	69101
53130	Eurochair Avanti - standard 34 x 35 cm	69101-1
53131	Eurochair Avanti - standard 34 x 38 cm	69101-2
53132	Eurochair Avanti - standard 36 x 33 cm	69102
53133	Eurochair Avanti - standard 36 x 35 cm	69102-1
53134	Eurochair Avanti - standard 36 x 38 cm	69102-2
71547	Eurochair Avanti - standard 36 x 40 cm	69102-3
71548	Eurochair Avanti - standard 36 x 43 cm	69102-4
71549	Eurochair Avanti - standard 36 x 46 cm	69102-5
71550	Eurochair Avanti - standard 36 x 48 cm	69102-6
79507	Eurochair Avanti - standard 36 x 50 cm	69102-7
71551	Eurochair Avanti - standard 36 x 53 cm	69102-8
53135	Eurochair Avanti - standard 38 x 40 cm	69103
53136	Eurochair Avanti - standard 38 x 43 cm	69103-1
53137	Eurochair Avanti - standard 38 x 46 cm	69103-2
79509	Eurochair Avanti - standard 38 x 48 cm	69103-3
79510	Eurochair Avanti - standard 38 x 50 cm	69103-4
79511	Eurochair Avanti - standard 38 x 53 cm	69103-5
103671	Eurochair Avanti - standard 40 x 38 cm	69104-6
53138	Eurochair Avanti - standard 40 x 40 cm	69104
53139	Eurochair Avanti - standard 40 x 43 cm	69104-1
53140	Eurochair Avanti - standard 40 x 46 cm	69104-2
53141	Eurochair Avanti - standard 40 x 48 cm	69104-3
53142	Eurochair Avanti - standard 40 x 50 cm	69104-4
53143	Eurochair Avanti - standard 40 x 53 cm	69104-5
53144	Eurochair Avanti - standard 43 x 40 cm	69105
53145	Eurochair Avanti - standard 43 x 43 cm	69105-1
53146	Eurochair Avanti - standard 43 x 46 cm	69105-2
53147	Eurochair Avanti - standard 43 x 48 cm	69105-3
53148	Eurochair Avanti - standard 43 x 50 cm	69105-4
53149	Eurochair Avanti - standard 43 x 53 cm	69105-5
53150	Eurochair Avanti - standard 46 x 40 cm	69106
53151	Eurochair Avanti - standard 46 x 43 cm	69106-1
53152	Eurochair Avanti - standard 46 x 46 cm	69106-2
53153	Eurochair Avanti - standard 46 x 48 cm	69106-3
53154	Eurochair Avanti - standard 46 x 50 cm	69106-4
53155	Eurochair Avanti - standard 46 x 53 cm	69106-5
53156	Eurochair Avanti - standard 48 x 40 cm	69107
53157	Eurochair Avanti - standard 48 x 43 cm	69107-1
53158	Eurochair Avanti - standard 48 x 46 cm	69107-2
53159	Eurochair Avanti - standard 48 x 48 cm	69107-3
53160	Eurochair Avanti - standard 48 x 50 cm	69107-4
53161	Eurochair Avanti - standard 48 x 53 cm	69107-5

<b><u>HMI-nummer:</u></b>	<b><u>Produktnavn</u></b>	<b><u>Varenummer:</u></b>
53162	Eurochair Avanti - standard 50 x 40 cm	69108
53163	Eurochair Avanti - standard 50 x 43 cm	69108-1
53164	Eurochair Avanti - standard 50 x 46 cm	69108-2
53165	Eurochair Avanti - standard 50 x 48 cm	69108-3
53167	Eurochair Avanti - standard 50 x 50 cm	69108-4
53168	Eurochair Avanti - standard 50 x 53 cm	69108-5
53169	Eurochair Avanti - standard 53 x 40 cm	69109
53170	Eurochair Avanti - standard 53 x 43 cm	69109-1
53171	Eurochair Avanti - standard 53 x 46 cm	69109-2
53172	Eurochair Avanti - standard 53 x 48 cm	69109-3
53173	Eurochair Avanti - standard 53 x 50 cm	69109-4
53174	Eurochair Avanti - standard 53 x 53 cm	69109-5
53175	Eurochair Avanti - standard 58 x 40 cm	69110
53176	Eurochair Avanti - standard 58 x 43 cm	69010-1
53177	Eurochair Avanti - standard 58 x 46 cm	69010-2
53178	Eurochair Avanti - standard 58 x 48 cm	69010-3
53179	Eurochair Avanti - standard 58 x 50 cm	69010-4
53180	Eurochair Avanti - standard 58 x 53 cm	69010-5